

Vanová zástěna AMBITION 3
Montážní návod



Rozměr: 123.50 x 139 cm

Před začátkem instalace prosím zkontrolujte kompletnost jednotlivých dílů



Zestaw montażowy zawiera:

Ref	Opis	Ilość
A	Boční profil	1
B	Boční panel	1
C	Spodní hliníkový profil	3
D	Plastové díly	1 set


Ref	Opis	Ilość
A2	Šrouby 4x25 mm	4
B2	Hmoždinky	4
C2	Šrouby 4x10mm	4
D2	Průměr vrtáku 3 mm	1

NÁŘADÍ POTŘEBNÉ K MONTÁŽI:
(není v ceně)
Před zahájením montáže vany je nutné připravit suché a čisté místo s dostatkem volného prostoru a níže uvedené nástroje.
K sestavení vany jsou potřeba dva lidé.
POZNÁMKA: Navzdory skutečnosti, že montážní návod pro vanovou zástěnu není složitý, doporučujeme montáž vanové zástěny provádět instalatéra.




Vrták o průměru 6mm






Sanitární silikon




Vrtačka



Metr




Tužka





Magnetický křížový šroubovák





Vodní váha


Rovina


Boční profil


1
2
3
4
5
Ø 6MM
B2
4X25MM
A2


C2
4X10MM
Ø 3MM
D2



POZNÁMKA: Po instalaci vanové zástěny je nutné nechat silikon minimálně 24 hodin vytvrdnout